

STICKPRO®

LINGETTES NETTOYANTES POUR MASSES D'ÉQUILIBRAGE



LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

La propreté des jantes est la clé du succès pour un balancement de roue rapide et facile.



LINGETTES ROBUSTES
PRÉ-IMBIBÉES



POUR MASSES
D'ÉQUILIBRAGE
ADHÉSIVES



RAPIDE ET
EFFICACE



NETTOIE 200+
ROUES



AUCUN RINÇAGE
DE LA SURFACE



FACILE À
UTILISER



VISITEZ [STICKPROWIPES.COM](https://stickprowipes.com) POUR VOIR LA VIDÉO

Article : 44012

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES MASSES ADHÉSIVES

ÉTAPE 1 - NETTOYER



À l'aide des lingettes pré-imbibées StickPro, prenez soin de nettoyer la section de jante où seront installées les masses adhésives.

ÉTAPE 2 - SÉLECTIONNER LES MASSES ADHÉSIVES



Coupez ou brisez les masses adhésives dépendant du nombre de masses désirées.

ÉTAPE 3 - ÉPOUSER À LA JANTE



Si les masses adhésives ne sont pas pré-moulées pour suivre la courbe de la jante, suivez les instructions suivantes, sinon passez à l'étape suivante. Sans retirer le protecteur, déposez la bande de masses adhésives sur la jante et, à l'aide de vos doigts, appliquez une faible pression sur celle-ci afin qu'elle l'épouse.

ÉTAPE 4 - DÉCOLLER LE PROTECTEUR



Découlez le protecteur et évitez de toucher à la partie adhésive maintenant à nue.

ÉTAPE 5 - APPLIQUER



Centrez les masses adhésives au point débalancé de la jante. À l'aide de vos doigts, appliquez simplement une pression uniforme sur toute la surface de la bande (n'utilisez pas d'outil).

#45035

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-800-611-7074.

